ELINA PATYKOVA выкройки

Инструкция по пошиву

Платьефутболка Макси

#патыкова макси











Для пошива нам понадобятся:

- кулирка с лайкрой,
- долевик (кантенбанд),
- киперная лента шириной 10 мм,
- силиконовая лента шириной 4-6 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-75 или Stretch 70-75.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем


и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.





В результате у нас должны получиться



ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ КУЛИРКИ:

- **1.** перед 2 детали
- 2. спинка 1 деталь со сгибом
- **3.** рукав 2 детали
- 4. обтачка горловины 1 деталь




СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый кантенбанд (долевик):
- детали переда вдоль разреза

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ



4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- ▶ как склеить выкройку



Пошив платья







Проклеиваем детали переда вдоль разреза кантенбандом (долевиком).





Размечаем на изнаночной стороне деталей переда вытачки. Смётываем или скалываем вытачки, точно совмещая их стороны.





Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем их кверху.





<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> В размерах от 56 вытачку желательно срезать до 1 см и обметать на оверлоке.





Обмётываем центральные срезы деталей переда на оверлоке. Утюжим.







Скалываем детали переда лицом к лицу вдоль центральных срезов. Размечаем в верхней части переда припуски. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку начинаем от угла разметки припусков и заканчиваем на уровне с меткой начала разреза. Припуски разутюживаем.




Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Отрезаем силиконовую ленту нужной длины + 40 мм (это свободные хвостики по 20 мм с обоих концов). Прикалываем ленту к плечевым срезам со стороны переда.






Стачиваем плечевые швы на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны переда, подкладывая ленту под лапку. Возможно, придется немного припосадить трикотаж (уравнять длину срезов с длиной ленты), т. к. он вытягивается. Припуски швов заутюживаем на перед.







На обтачке горловины размечаем припуски нижних срезов. Складываем обтачку пополам лицом внутрь вдоль нижних срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



Надсекаем уголок, не доходя 1 мм до строчки. Припуски шва разутюживаем.



Заутюживаем обтачку пополам изнанкой внутрь, совмещая срезы. Торчащие уголки припусков срезаем. Фиксируем края обтачки друг с другом с помощью намёточной строчки, либо с помощью клея-карандаша. Следим, чтобы линии шва точно совпали.





Прикалываем к переду одну сторону уголка обтачки с лица. Очень точно совмещаем шов обтачки и конец шва переда. Стачиваем прямой строчкой со стороны переда на расстоянии 7 мм от края. Строчку начинаем от конца среднего шва переда. Шов делаем длиной около 20-30 мм.





Таким же образом притачиваем вторую сторону уголка обтачки. Конец шва должен совпадать с концом предыдущего шва.



Убеждаемся, что уголки и швы совпадают.











Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины платья булавками. Совмещаем метки с центром горловины спинки, плечевыми швами и метками на горловине переда.





Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов начинаем от уголка, стараемся, чтобы левая игла оверлока попадала в ранее проложенную прямую строчку. Припуски шва заутюживаем на изделие.











Отстрачиваем обтачку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.








Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.





Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

пошив платья





Подгибаем низ платья и рукавов на изнаночную сторону на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.





Для предотвращения разрыва по среднему шву рекомендуется укрепить разрез. Для этого можно использовать киперную ленту длиной примерно 4 см. Притачиваем ленту выше метки разреза к одному припуску (подвернув край внутрь) двумя строчками на расстоянии 1 мм от краёв ленты. Строчки заканчиваем у шва стачивания деталей переда.







Затем аналогично притачиваем свободный край ленты ко второму припуску.





Отстрачиваем разрез на расстоянии 7 мм от края. Утюжим.



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



ELINA PATYKOVA выкройки

Платьефутболка Макси

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



